

Ventilador de Piso Alta Potencia

COMBI®


Manual de Instrucciones

Por favor lea y conserve estas instrucciones



Modelo FF-24A

GRACIAS por adquirir nuestros productos



COMBI®



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Estas instrucciones no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador. No leer detenidamente todas las instrucciones puede provocar una posible descarga eléctrica o peligro de incendio, y anulará la garantía del fabricante.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

1. No introduzca dedos ni objetos extraños a través de la rejilla.
2. Evite que niños, ancianos y personas enfermas operen o estén muy cerca del ventilador.
3. No instale el equipo ni lo haga funcionar frente a ventanas abiertas, cortinas, flores, árboles, ni instale el equipo en lugares no nivelados.
4. Apague el ventilador antes de retirarlo o desinstalarlo.
5. En caso que el equipo opere a velocidades menores a lo habitual, emita sonidos extraños o genere humo, envíe el ventilador al servicio técnico autorizado.
6. En caso que el cordón eléctrico sufra algún daño, envíe el ventilador al servicio técnico autorizado.
7. No use o modifique enchufes de 3 patas en enchufes de pared de 2 agujeros.
8. Las reparaciones del equipo deben ser realizadas por el servicio técnico autorizado.
9. Este equipo debe ser usado en ambientes de interior y no puede ser usado al aire libre.
10. En caso de cualquier duda, contáctese al servicio técnico autorizado.



CARACTERÍSTICAS

Este ventilador posee un óptimo diseño excelente construcción y apariencia, fabricado con una alta calidad de materiales con una aleación de aluminio y una avanzada función a presión de última tecnología, hacen que este producto posea un bajo peso, alta revolución y bajo ruido.

Posee un ángulo mayor a los 90° de disipación de aire.

El motor posee protección térmica integrada lo que permite ser operado continuamente, posee un control de funcionamiento con tres velocidades.

Totalmente seguro, bajo consumo eléctrico, es ideal para enfriamiento y ventilación de todo tipo de lugares, por ejemplo en comercios o fábricas para mantener el buen estado de los productos y una buena ventilación.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Revise el esquema de armado y que estén todas las piezas antes de armar el ventilador.
2. Mueva el aspa antes del funcionamiento, verifique su movilidad y que no tope con otra parte del ventilador, en ningún caso deforme el aspa.
3. Verifique que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que aparecen en la etiqueta del ventilador. No usar en ambientes corrosivos y húmedos.
4. No utilizar el ventilador sobre 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar ni en lugares con temperaturas sobre 40° C.
5. Ajuste del volumen de aire: el ventilador posee tres velocidades. Los números 0, 1, 2, 3 en el comando de velocidades indican Apagado, Velocidad baja, media y alta respectivamente.
6. Ajuste del ángulo de inclinación: Apague el ventilador y después de que el aspa se haya detenido, presione la rejilla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo.

MANTENCIÓN


1. Con el fin de mantener el equipo en perfecto estado e impecable visualmente, usted debería limpiarla regularmente.
2. Por favor desconecte antes de limpiar o acceder a la rejilla frontal y el aspa. Limpie la máquina con una escobilla suave y tela, si es posible, se puede utilizar un poco de limpiador (no use bencina u otro líquido corrosivo). Limpie la rejilla y el aspa sólo con un paño seco.
3. No permita que caiga agua al interior del motor o que se humedezcan los elementos eléctricos durante la limpieza. Tampoco se debe golpear el aspa o cambiar el ángulo de las hojas del aspa.
4. Ensamble el ventilador después de limpiar. Asegúrese que el aspa está adecuadamente fija en su soporte. Cierre los 4 clips y fíjelos con su tornillo en la rejilla.
5. Después de ensamblar mueva y pruebe el aspa con un palillo de tal manera de asegurar el buen balance del aspa.

AVISO

1. Evite que la rejilla o aspa se doblen o deformen durante las mantenciones.
2. La alimentación eléctrica debe estar desconectada durante el mantenimiento.

ESQUEMA ELÉCTRICO

Protector térmico



PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro Modelo	Tipo	Posición 1 (Vel. baja)				Posición 2 (Vel. media)				Posición 3 (Vel. alta)			
		Vel. rpm	Vol. aire m ³ /min	Ruido dB	Potencia W	Vel. rpm	Vol. aire m ³ /min	Ruido dB	Potencia W	Vel. rpm	Vol. aire m ³ /min	Ruido dB	Potencia W
FF-24M		1050	125	52	130	1200	150	56	155	1380	195	62	195

Nota: No se avisará si los índices anteriores cambian.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. El ventilador debe ser usado con el voltaje especificado en la placa.
2. Desajuste el tornillo de ajuste de la caja de terminal y monte esta caja sobre el soporte.
3. Afloje la tuerca de cierre (11) y seleccione el ángulo de disipación de aire que usted desee, vuelva a ajustar la tuerca de cierre (11).
4. El ventilador tiene velocidades que pueden ser seleccionadas rotando la perilla de la caja de control (14), los números 0, 1, 2, y 3 del indicador son respectivamente apagado, lento, medio y fuerte.
5. No lo utilice en áreas húmedas o de alta corrosión.
6. No exponga su cuerpo o cara por mucho tiempo al aire directo.
7. Tenga cuidado cuando el aparato sea usado cerca de algún objeto como una cortina.
8. Tome nota de que es un ventilador de uso interno.

PRECAUCIONES

1. Para evitar un accidente, no inserte el dedo, y ningún otro objeto a través de la rejilla del ventilador.
2. No apague el aparato tirando del cable, primero coloque la perilla en su posición “0”, y retire la clavija del tomacorriente.
3. Verifique periódicamente el estado en que se encuentra el cable y el enchufe en caso de deterioro de alguno de ellos, proceda a su reparación por medio del servicio o persona autorizada.
4. Para limpiar el ventilador, detenga su funcionamiento con la perilla, desenchufe el ventilador, afloje la tuerca de ajuste de aspas y retire la rejilla frontal, vuelva a ensamblar la unidad cerciorándose de colocar en la posición correcta las aspas, para evitar el roce con la rejilla.

ESQUEMA DE ARMADO




1. Rejilla frontal 2. Aspa 3. Rejilla trasera 4. Motor 5. Caja de cables 6. Tope de goma 7. Manilla 8. Perno de ajuste 9. Brazos 10. Soporte derecho 11. Eje de ruedas 12. Ruedas 13. Soporte izquierdo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Seleccione la manilla, brazos, pernos, tuercas y golillas, ensamble y ajuste como se muestra en la imagen 1.

Imagen 1




2. Seleccione el soporte derecho. Instale los pernos, tuercas y golillas en los dos extremos de las manillas e instálelos sobre el soporte derecho como se muestra en la imagen 2 a continuación.

Imagen 2




3. Seleccione el soporte izquierdo. Instale los pernos, tuercas y golillas en los dos extremos de las manillas e instáuelos sobre el soporte izquierdo como se muestra en la imagen 3 a continuación.

Imagen 3





4. Seleccione el motor, rejilla y aspa. Instale las rejillas y brazos como se muestra en la imagen 4 usando las tuercas de ajuste. Importante: Las gomas de ajuste deben ser instaladas entre rejillas y brazos.

Imagen 4



DIMENSIONES



GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este equipo tiene garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Esta garantía no incluye daños, ya sea accidentales o de otro tipo, a la unidad no ocasionados por fallas de materiales ni fabricación.



La garantía tampoco incluye daños causados por uso inadecuado, manipulación, modificación, ensamblaje incorrecto, reparaciones o alteraciones o por no brindar un mantenimiento y cuidados apropiados a la unidad. Asimismo, la operación de este producto bajo condiciones que no sean las recomendadas o a voltajes que no sean los indicados también anulará la presente garantía.

Todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, están limitadas a un año desde la fecha de compra.

ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTIA.

Servicio Técnico, Repuestos
y Garantía contactar a:

Santander Gibson

Tel. (56 2) 341 7759

Av. Italia 1729, Nuñoa, Santiago

Importa y Distribuye

U.S. One Chile S.p.A.

Tel. (56 2) 2263 0002

Burgos80, Piso7, Las Condes, Santiago

www.combi.cl

